

Como MEDIR

ANCHO

1º - Mediremos el ancho de nuestra guía antigua para saber si necesitamos instalar guías reductoras V-25 o no (+1.6 cms si necesitamos guías v-25 / -1,6 cms no necesitamos guías)

2º - Tomaremos medida del ancho de una manera u otra según necesitemos o no guías v-25.

Si mide 1,6 cms o más necesitamos colocar guías de reducción:



El Ancho se tomará introduciendo el metro en el fondo de una de las guías y en el otro lado hasta el borde exterior de la otra guía, esta será la medida que deberá introducir en su pedido.

Si mide menos de 1,6 cms no necesitamos guías por lo que medimos así:



Tomaremos el ancho como en la imagen superior (de fondo a fondo de la canal de su guía antigua) ,sobre esa medida descontaremos 1 centímetro para que la persiana tenga holgura y no roce al accionarla.

ALTO

Para el Alto mediremos el hueco donde va la persiana y sobre esa medida sumaremos 25 cms mas que será la medida del cajón.

Sumando estas dos medidas tendremos el Alto a poner en su pedido de la web.

Alto del hueco + 25 cms = Medida TOTAL
(Poner medida ancho en la web)